



Siège : 5, rue Gutenberg – ZI La Marinière 91070 BONDOUFLE
SAS au capital de 100 000 € Rcs Evry 392 558 151 00032
N° intracommunautaire FR 84 392 558 151 Code APE 4669B

Tél : +33 (0)1.64.97.27.80
E-mail : contact@asd-labo.com

Fax : +33 (0)1.69.36.32.60
Web : www.asd-labo.fr

LA SOLUTION POUR ELIMINER EFFICACEMENT LE CALCAIRE

Un adoucisseur est le système le plus performant et reconnu pour lutter contre le calcaire. Vous disposez ainsi d'une eau adoucie de qualité et préservez vos tuyauteries, appareils ménagers et sanitaires.

ADOUCISSEUR COMPACT VOLUMETRIQUE VANNE FLECK 5600 SXT :

La vanne volumétrique utilise le principe de régénération le plus économique car celle-ci est programmée en fonction du volume d'eau traitée entre 2 régénérations. Dès que le volume d'eau programmé a été consommé, l'adoucisseur attend 2 heures du matin avant de lancer les cycles de rinçage pour une durée de 90 minutes (régénération retardée et réglable).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Vanne FLECK 5600SXT volumétrique électronique monobloc
By-pass Bronze de sécurité Femelle 1" (eau dure-eau adoucie)

Pression eau brute : entre 2 et 6 bar

Bac à sel PE alimentaire capacité : 35 ou 70 kg

Consommation de sel par régénération : 2 à 4 kg

Consommation d'eau par régénération : 120 à 150 litres

Résines DOWEX ou PUROLITE C100E : 10 ou 20 litres

Capacité d'échange = 6 m³.°TH par litre de résine

Cartouche PE renforcée fibre de verre (anti-corrosion)

Puits à saumure avec flotteur double sécurité

anti-débordement avec sortie de trop plein

Disconnecteur pour protéger des contaminations par le rejet (option)

Mitigeur incorporé permettant un réglage de la dureté résiduelle en sortie d'adoucisseur

Programmeur volumétrique ajustable automatiquement selon la dureté de l'eau d'entrée.

Option chlorinateur : utiliser la vanne F6665 (sur demande)



FILTRATION :

En amont : un filtre anti-sédiments 10" 25µm

En aval : un filtre charbon actif anti-chlore et anti-odeur

Référence	Désignation	Dimensions : H x P x L
MC10F57	Adoucisseur F5600SXT complet 10 litres	730 x 520 x 320 mm hors filtres
DB22F57	Adoucisseur F5600SXT complet 20 litres	1190 x 520 x 320 mm hors filtres

EXIGEZ LA GARANTIE : UNE EQUIPE DE SPECIALISTES A VOTRE SERVICE

Trois ans pour les pièces électriques

Dix ans pour la bouteille et les résines avec contrat d'entretien annuel